

In DELTAproject können Sie Ausschreibungen nach dem NPK oder eigenen Texten erstellen. Mit der Schnittstelle SIA451 tauschen Sie Leistungsverzeichnisse aus.

Neue Ausschreibung

In «Meine Projekte» «Devisierung» klicken Sie auf das Icon «Neu». Im Eingabefenster weisen Sie der Ausschreibung die Vergabeeinheit zu und füllen falls nötig die weiteren Felder aus.

Ausschreibung erstellen

Wählen Sie den eben erstellten Eintrag aus und öffnen das Dokument mit einem Doppelklick oder mit einem Klick auf das Icon «Öffnen». Aus der Liste der NPK-Kapitel öffnen Sie mit einem Doppelklick das entsprechende NPK-Kapitel. Es besteht auch die Möglichkeit, NPK-Kapitel nach ihrer BKP-Zuordnung zu suchen. Wählen Sie dazu aus dem Dropdown-Menü den Eintrag «BKP» und suchen Sie das der gewünschten BKP zugeordnete NPK-Kapitel aus. Mit einem Klick auf ein NPK-Kapitel wird es geöffnet. Wählen Sie mit den entsprechenden Dropdown-Menüs die gewünschte Ansicht nach «Abschnitt», «Kapitel», »Positionen» usw. Sie haben auch die Möglichkeit Bauhandbuchpreise, eigene Preise oder Eco-Positionen einblenden zu lassen.

Übertragen Sie die gewünschte Position mit einem Doppelklick in den Arbeitsbereich. Übergeordnete Positionen werden automatisch mitübertragen.

Spalteneinteilung

Mit einem Klick auf das Icon «Spalten» öffnen Sie das Fenster der Spalteneinteilung. Aktivieren Sie hier die gewünschten Mengengliederungen (z.B. Teilobjekte) oder das Ausmass. Die aktivierten Spalten werden danach im Arbeitsbereich sichtbar und können ausgefüllt werden. Definieren Sie die Mengengattung (MA), weisen Sie die gewünschten Gliederungen zu und tragen Sie das Ausmass oder die Menge ein.

Arbeiten mit Gliederungen

Mit einem Klick auf das Icon «Eingabe» öffnen Sie die Liste mit den Eingabemöglichkeiten. Mit dem Eintrag Gliederungen ... weisen Sie der Ausschreibung individuelle Gliederungen zu oder übernehmen die Gliederungen aus dem Projekt.

Wenn Sie die Gliederungen zusammen mit den Positionen eintragen wollen, aktivieren Sie das Menu «Bearbeiten» «Objektgliederung übernehmen». In diesem Fall werden die Gliederungen zusammen mit den Leistungspositionen eingesetzt.

ABB

Mit «ABB ...» (Allgemeine Baubedingungen) markieren Sie die für diese Ausschreibung massgebenden Empfehlungen, Reglemente und Merkblätter. Die markierten Einträge werden im Dokument ABB ... aufgelistet.

Konditionen

Mit «Konditionen ...» öffnen Sie das Eingabefenster für die Konditionen dieser Ausschreibung. Tragen Sie mit einem Klick auf das Icon «Neue Kondition» eine neue Kondition in die Tabelle ein. Mit einem Klick in die Spalte Konditionsart öffnen Sie die Auswahlliste und übertragen die Konditionsart in die Tabelle. Überschreiben Sie ggf. den Text, tragen die Kondition ein und wählen, vor welcher Position ein Zwischentotal (Z) berechnet wird. Alternativ dazu haben Sie die Möglichkeit Konditionen aus dem Konditionen-Browser aufzurufen. Mit einem Klick auf den Button «Browser» öffnen Sie das Auswahlfenster und wählen die gewünschte Gruppe und die entsprechenden vordefinierten Konditionen aus. Mit Einsetzen weisen Sie die Konditionen der Ausschreibung zu.

SIA451

Mit «Eingabe» «SIA451...» können Sie Leistungsverzeichnisse importieren um mit «Dokumente» «SIA451...» werden Leistungsverzeichnisse exportiert.